

 = Hörer abheben

 = Hörer auflegen

 = Gespräch führen

 = Ton hörbar

 = Ruf-Nr. oder Kennzahl eingeben

 = Kennzahl eingeben

 = Bei Impulswahl-/ISDN-Telefon durch die Ziffernfolge   ersetzen

 = Bei Impulswahl-/ISDN-Telefon durch die Ziffernfolge   ersetzen

(R) = Rückfrage-, Signal-, Flashtaste drücken (bei Impulswahl-Telefon nicht notwendig)

Funktionen		Bedienschritte
Anklopfen		  Intern  Tln besetzt 6 s warten oder   Intern  Tln besetzt (R) * 5 8
Anruf annehmen		
Anrufen		  Ruf-Nr.
Anrufumleitung	ein	  1 1  Ruf-Nr. 
	aus	  1 1 
im Betreibernetz ein		  6 4 1   Extern   MSN 
		  6 4 2   Extern   MSN 
		  6 4 3   Extern   MSN 
im Betreibernetz aus		  6 4 1   MSN 
		  6 4 2   MSN 
		  6 4 3   MSN 
Dienste rücksetzen		  0 
Gespräch beenden		
Gespräch weitergeben		 (R)  Ruf-Nr. evtl. ankündigen  ¹
Hotline		
Konferenz	einleiten	 ¹ 1. Gespräch (R)  Ruf-Nr. (R) * 3 ¹
	Teilnehmer meldet sich nicht, 1. Gespräch fortsetzen	(R) * 0 ¹
	verlassen/beenden	
Kostenverrechnung/Projektkennzahl		  6 0  PKZ    Extern

HiPath 1200 - ISDN-Telefone + Analoge Telefone mit Ton-/Impulswahl

Wichtige Bedienprozeduren/Entry Voice Mail

Funktionen		Bedienschritte
Kurzwahl	wählen	* 7 *0... *9 ² oder 000...499
	individuell, speichern ²	* 9 2 *0... *9 Extern
MFV-Nachwahl/Tonwahl		(nur bei IWW: 7 5 5 3)
Nachtschaltung	ein	* 4 4 Code
	aus	# 4 4 Code
Rückfrage		(R) Ruf-Nr. ¹
	beenden, 1. Gespräch fortsetzen	(R) * 0 ¹
	Makeln	(R) * 2 ¹
	Dreierkonferenz einleiten	(R) * 3 ¹
	Gesprächspartner verbinden	
Rückruf	speichern	(R) * 5 8 oder 6 s warten ³
	löschen	# 5 8 ¹
	entgegennehmen (Anruf)	
Schalter	ein	* 9 0 Schalter 1 oder 2
	aus	# 9 0 Schalter 1 oder 2
Schlosscode speichern		* 9 3 Code alt 2x Code neu
Türsprechstellen-gespräch		oder nach 30 Sek. Intern
	Tür öffnen	(R) * 6 1 ³
Zweitanruf	Anklopfen annehmen	oder (R) * 5 5 ¹
	beenden, 1. Gespräch fortsetzen	(R) * 0 ¹
	automatisches Anklopfen verhindern	* 4 9 0 ³
	automatisches Anklopfen erlauben	# 4 9 0 ³

[1] Nicht für ISDN-Telefone ohne Signaltaste, Bedienschritte siehe Bedienungsanleitung Ihres ISDN-Telefon

[2] Nicht für ISDN- und IWW-Telefone

[3] Nicht für ISDN-Telefone

Entry Voice Mail	Bedienschritte
Mailbox einrichten	 7 9 0  Persönliche Codenummer (Standard = 1234/0000; beim ersten Zugriff ändern, nicht 1234/0000) Ansage beachten!
Mailbox	ein (Rufweeterschaltung)  * 1 4  Ziel: Mailbox (790) 
	ein (Anrufumleitung)  * 1 1  Ziel: Mailbox (790) 
	aus  # 1 4 oder # 1 1 oder # 0 
Mailbox abfragen	am eigenen Telefon   7 9 0  Persönliche Codenummer Ansage beachten!
	von anderem internen Telefon  7 9 0  Persönliche Codenummer  Eigene interne Rufnummer Ansage beachten!
	von externem Telefon   zugewiesene EVM-MSN oder (EVM ist eingeschaltet)  Ihre externe Rufnummer (MSN)  noch während der Ansage  Persönliche Codenummer  Eigene interne Rufnummer Ansage beachten!

Entry Voice Mail-Übersicht



Persönliche Codenummer

Nachrichten abhören/verwalten

- 1 Vorherige Statusansage oder Nachricht
- 2 Wiederholen
- 3 Nächste Statusansage oder nächste Nachricht
(neue Nachrichten werden zuerst genannt, danach die bereits abgefragten noch nicht gelöschten Nachrichten, nach der letzten Nachricht wird zur nächsten Statusansage gesprungen)
- 0 0 Löschen
- * Alle Nachrichten überspringen zur nächsten Statusansage

Auswahl Begrüßung

- 1 Vorherige Statusansage
- 2 Wiederholen
- 3 Nächste Statusansage
- 8 Nächste Begrüßung
- 0 Aufnehmen/Standardbegrüßung (# Aufnahme beenden)

Begrüßungssteuerung

- 1 Vorherige Statusansage
- 2 Wiederholen
- 3 Nächste Statusansage
- 8 Ein-/ausschalten
(manuelle Begrüßung oder "Automatik Tag-/Nachtprogramm")

Nachrichtenaufzeichnung ein/aus

- 1 Vorherige Statusansage
- 2 Wiederholen
- 3 Nächste Statusansage
- 0 Ein-/ausschalten

Codenummer

- 1 Vorherige Statusansage
- 2 Wiederholen
- 3 Nächste Statusansage
- 0 Ändern; Codenummer zweimal eingeben